
YÜK
ŞEBEKE
JENERATÖR
MCB
GCB
R
S
T
N
U
V
W
Mp
G
DİZEL MOTOR
4
40
39
38
37
6
5
41
44
7
50
49
GCB Kontağı
MCB Kontağı
AMF 3.2 KONTROL ÜNİTESİ
2
1
25
24
26
18
19
23
12
9
10
11
15
13
14
20
21
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Com. Port
Magnetic Pick-up
Ortak Uç 3
Yedek Çıkış 1 (Default: Korna)
Yedek Çıkış 2
Yedek Çıkış 3
Ortak Uç 4
Yedek Çıkış 4
Yedek Çıkış 5
Giriş Ortak Ucu 1
Giriş Ortak Ucu 8
ModBUS RTU TTL
Acil Stop
Akü
Marş
Marş Rölesi
Yakıt / Stop Solenoidi
Şarj
D+WL
Analog Yağ Basıncı Girişi
Analog Sıcaklık Girişi
Yedek Giriş 1 (Default: Yağ Basıncı)
Yedek Giriş 2 (Default: Sıcaklık)
Yedek Giriş 3 (Default: Yakıt Seviye)
Yedek Giriş 4 (Default: Aux. Failure 1)
Yedek Giriş 5 (Default: Aux. Failure 2)
Yedek Giriş 6 (Default: Aux. Failure 3)
Yedek Giriş 7 (Default: Aux. Failure 4)
Yedek Giriş 8 (Default: Aux. Failure 5)
AKÜNÜN NEGATİF TERMİNALİ TOPRAKLANMIŞ OLMALIDIR!