
YÜK
ŞEBEKE
JENERATÖR
MCB
GCB
R
S
T
N
U
V
W
Mp
G
DİZEL MOTOR
ModBUS RTU veya GSM Modem
x3
TTL
25 36 37 38 39 27 26 43 42 41 40 28 52 53 58 59 56 57 54 55
GCB kontağı
MCB kontağı
AMF 5.2 KONTROL ÜNİTESİ
RS485
CAN Bus
6 7 16 14 15 50 51 49 19 17 18 20 23 22 13 11 9 1 2 3 4 5 44 45 46 47 48 33 34 35 30 31 32
Magnetic Pick-up
Acil Stop
Akü
Marş
Marş Rölesi
Yakıt / Stop Solenoidi
Şarj
D+WL
Ortak Uç 3
Yedek Çıkış 1
Yedek Çıkış 2
Yedek Çıkış 3
Ortak Uç 5
Yedek Çıkış 4
Analog Yağ Basıncı Girişi
Analog Sıcaklık Girişi
Analog Yakıt Seviye Girişi
Giriş Ortak Ucu 1
Yedek Çıkış 1
Yedek Çıkış 2
Sıcaklık Switchi
Yağ Basıncı Switchi
Giriş Ortak Ucu 8
Yedek Çıkış 3
Yedek Çıkış 4
Yedek Çıkış 5
Yedek Çıkış 6
ModBUS RTU veya Dual Gen-Set Kontrol BUS
CanBUS Bağlantısı / J1939 ECU Arayüzü veya Ek Modül Bağlantısı
AKÜNÜN NEGATİF TERMİNALİ TOPRAKLANMIŞ OLMALIDIR!