
LOAD
UTILITY
GENERATOR
MCB
GCB
R
S
T
N
U
V
W
Mp
G
DIESEL ENGINE
21
1
2
3
4
25
23
22
20
8
7
6
5
24
GCB contact
MCB contact
ATS2.0 CONTROL UNIT
9
10
16
14
15
19
17
18
11
12
13
Emergency Stop
Battery
Common 1
Configurable Output 1 (Default: Remote Start)
Configurable Output 2 (Default: Remote Stop)
Common 2
Configurable Output 3 (Default: Mains Fault)
Configurable Output 4 (Default: Generator Fault)
Configurable Input 1
Configurable Input 2
Configurable Input 3